

Упътване

Камион с дистанционно



За работа на камиона са нужни 4 x 1.5V батерии.

За дистанционното не са нужни батерии. Отделението му е декоративно. То се зарежда с енергия от батериите на крана посредством кабелчето и служи за управление на играчката. Кабелът не може да се маха от нито една от двете части на играчката. Той е с дължина 105 – 110 см. и дава достатъчно разстояние за игра.

Развийте с отверка по посока обратна на часовниковата стрелка отделението за поставяне на батерии под камиона. Поставете 4 батерии вътре съобразявайки се с

указаната поляризация. Затворете капачето и завийте отново с отверка.

Управление:



След поставяне на батериите се включва светлинен ефект – мигащи LED светлинки в синьо и червено, без звук.

Светлинния ефект остава активиран през цялото време когато е включен и работи.

Бутон 1 задвижва само десните колела напред или назад. Ако натискате само него крана ще се движи в кръг около оста си в една посока.

Бутон 2 задвижва само левите колела напред или назад. Ако натискате само него крана ще се движи в кръг около оста си в една посока.

Ако мърдате едновременно в една посока бутони 1 и 2 (напред или назад) ще задвижвате целия камион напред или назад.

При натискане на Бутони 1 и 2 освен движение активират и звуков ефект на строителни машини.

Бутон 4 – поздрав „Да играем заедно“ (на английски) и звук от работа на строителни машини.

Бутон 3 – клаксон от строителна машина.

Бутон 6 – звук от работа на строителни машини.

Бутон 5 - песената Gangnam Style.

Бутон 7 и Бутон 8 вдигат и свалят товарната каросерия със звуков ефект от работа на строителни машини.

Внимание: Смяната на батериите да се извършва от възрастен. Не поставяйте различни по вид, както и нови заедно с използвани батерии. Ако батериите са изхабени, трябва да ги извадите и смените с нови. Ако няма да ползвате играчката дълго време – извадете батериите, за да избегнете изтичане. Не оставяйте батериите близо до топлинен източник или под директна слънчева светлина. Не изхвърляйте на обичайните места, а в определените за това. Не изхвърляйте в природата или във вода. Ако течност от изтекла батерия е попаднала в контакт с дреха, то тази дреха трябва да се пере отделно от останалите дрехи.

Редовно проверявайте играчката и дистанционното за повредени или липсващи част. Ако има такива – преустановете ползването до поправяне на повредата.

Ако във вашия комплект има пластмасова опаковка я пазете далеч от малки деца и я изхвърлете според указанията за изхвърляне на пластмаса.

Материал: пластмаса

Препоръчителна възраст 3+

Вносител: Раяленд ООД,

гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 39

тел: 052/ 566464

www.rayatoys.com

RAYA TOYS