

# Упътване

## Камионче с дистанционно

### NO.ZB8004



Камиончето може да се движи напред – назад и да завива наляво – надясно в посока напред – назад. Има 3 звукови бутона. Каросерията е подвижна – може да се вдига. Колелата се движат и без дистанционно.

#### Дистанционно:



- Дясна ръчка – завива наляво/ надясно
- Лява ръчка – движи се напред/ назад
- 3 гласови бутона с които ще се чуват звуци от 1.заклучване, 2.клаксон или 3.работа на двигател.

**Внимание:** Ако самосвала започне да губи мощност, значи е време да смените батериите. Батериите се изхабяват по различен начин в зависимост от стила на работа. Ако има околни радиосмущения, може да не работи перфектно. Това може да се случи ако близо до вас има друга кола с дистанционна, електроника, трафопостове или СВ радиоприемник. Не карайте играчката върху пясък, вода или сняг. Не оставяйте под директно слънце или в близост до топлинен източник. Винаги изключвайте с бутона OFF след като приключите играта. По време на работа антената да е насочена нагоре, а не надолу. Ако самосвала се отдалечи прекалено, няма да хваща сигнала.

#### Батерии:



За работа на самосвала са нужни 4 x 1.5V батерии. Или 4 презареждащи батерии.

За дистанционното са нужни 2 x 1.5V батерии.

**1.Как да поставите батериите:** Развийте капака на отделението за поставяне на батерии (на играчката и дистанционното) с подходяща отверка и поставете батериите вътре съобразявайки се с правилната поляризация. Затворете и завийте отново с отверка. Самосвала ще работи ако го включите от централния бутон ON/ OFF отдолу. Отдолу на самосвала има бутон с който може да направите фина настройка за посоката на движение.

- Не зареждайте батерии, които не са презареждащи.
- Презареждането на батерии да се извършва от възрастен.
- Не поставяйте различни по вид, както и нови заедно с използвани батерии.

- Не поставяйте повече от посочения брой батерии.
- Спазвайте указаната поляризация.
- Когато батериите са изхабени ги извадете от играчката.
- Не включвайте към контактната мрежа.
- Редовно проверявайте кабела и всички важни части на играчката за повреди. Спрете ползването, ако има проблем.

Смяната на батериите да се извършва от възрастен. Не оставяйте батериите близо до топлинен източник или под директна слънчева светлина. Не изхвърляйте на обичайните места, а в определените за това. Не изхвърляйте в природата или във вода. Ако течност от изтекла батерия е попаднала в контакт с дреха, то тази дреха трябва да се пере отделно от останалите дрехи.

2.Честота и местоположение: Честотата на дистанционните може да се повлияе от други радиовълни и да не работи правилно. Ако това се случи – сменете местоположението или изчакайте малко и опитайте пак след време. Ако играчката се движи върху гладки повърхности, фрикцията е твърде слаба и тя може да излезе от контрол и да започне да се върти в кръг.

3.Как се играе:

- преди да започнете да управлявате с дистанционното, включете играчката с ON в долната и част.
- започнете със задвижване напред/ назад от левия бутон.
- докато движете колата напред и назад бутнете и бутона за завиване наляво и надясно.
- ако искате колата да спре – не натискайте нищо по дистанционното.
- след края на играта трябва да изключите играчката с OFF.
- ако няма да ползвате играчката дълго време – извадете батериите, за да избегнете изтичане.
- не претоварвайте играчката с тежести, които биха затруднили движението и.

Материал: подсилена пластмаса

Препоръчителна възраст 6+

Производител: ZHIBANG TOYS Factory

Вносител: Раяленд ООД,

гр. Варна, бул. „Цар Освободител” 39

тел: 052/ 566464

[www.rayatoys.com](http://www.rayatoys.com)

**RAYA TOYS**