

Детски комплект за готвене Raya Toys Мултикукър с пара, светлини и звуци, 21 части

Инструкции за употреба

Реф. номер: 506123268 Арт. номер: H341A



Как се играе?

Извадете специалното шишенце от долната част на мултикукъра, напълнете го с вода, премахнете бялата тапичка и с помощта на шишенцето сипете малко вода в отвора в горната част, затворете с тапичката отново. След това поставете някоя от включените реалистични храни и изберете един от трите режима за готвене, както и настройте "таймера" в страничната част. Затворете капака - от него ще започне да излиза пара, също като истински уред! Дъното на мултикукъра свети - по този начин той създава илюзията за истинско готвене.

Включени аксесоари:



Вносител: Раяленд ООД
Адрес вносител: Варна, Цар Освободител 39
тел: 0895807070

Производител: chubu
Адрес производител: Longtian Village, Guangyi
Street, Changhai District, Shantou, Guangdong
Province